

HD 450SE - istruzioni

Potete trovare le istruzioni alla pagina web seguente:

<https://it.manuals.plus/sennheiser/sebt4-hd-450se-wireless-headphone-manual#content>

Qui di seguito una copia di istruzioni in italiano:

HD 450SE ·

Cuffie around-ear Modello: SEBT4

Manuale di istruzioni

Utilizzare la funzione di ricerca, la navigazione (a sinistra) o i seguenti collegamenti: Start

"Panoramica del prodotto"

"Per iniziare"

"Uso delle cuffie"

"FAQ/Se si verifica un problema

..."

"Specifiche"

SENNHEISER

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Lavoro 1

D-30900 Wedemark

Germania

www.sennheiser.com

Versione: 05/21 A01

hd 450SE | 1

Importanti istruzioni di sicurezza

Importanti istruzioni di sicurezza

- > Leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- > Includi sempre questo manuale di istruzioni quando passi il prodotto a terzi.
- > Non utilizzare il prodotto se è palesemente difettoso o emette rumori forti e insoliti (fischi o segnali acustici).
- > Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui è consentita la trasmissione wireless Bluetooth®.

Prevenzione dei danni alla salute e degli incidenti

> Proteggi l'udito da volumi elevati. Danni permanenti all'udito possono verificarsi quando le cuffie vengono utilizzate a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Le cuffie Sennheiser suonano eccezionalmente bene a bassi e medi livelli di volume.

› Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti che potrebbero causare interferenze con pacemaker cardiaci, defibrillatori impiantati (ICD) e altri

impianti. Mantenere sempre una distanza di almeno 3,94"/10 cm tra il componente del prodotto contenente il magnete e il pacemaker cardiaco, il defibrillatore impiantato o altro impianto.

> Tenere il prodotto, gli accessori e le parti di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare incidenti. Pericolo di deglutizione e soffocamento.

> Non utilizzare il prodotto in un ambiente che richiede un'attenzione particolare (ad esempio nel traffico o durante l'esecuzione di lavori qualificati).

Prevenire danni al prodotto e malfunzionamenti > mantenere sempre il prodotto asciutto e non esporlo a temperature estreme (asciugacapelli, riscaldatore, esposizione prolungata alla luce solare, ecc.) per evitare corrosione o deformazione. La temperatura di esercizio normale è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F.

D Per evitare rumori forti e insoliti (fischi o segnali acustici) e per garantire una corretta cancellazione del rumore, non coprire le aperture del microfono del circuito di cancellazione attiva del rumore situato all'esterno dei padiglioni auricolari.

> Utilizzare solo accessori/accessori/pezzi di ricambio forniti o consigliati da Sennheiser.

> Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.

› Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere.

Istruzioni di sicurezza per la batteria ricaricabile ai polimeri di litio **ATTENZIONE**

abusate o utilizzate in modo improprio, le batterie ricaricabili potrebbero perdere.

In casi estremi, possono anche presentare un rischio di: generazione di calore,

sviluppo incendi,

esplosione,
sviluppo di fumo o gas.

HD 450SE ·

Importanti istruzioni di sicurezza

Utilizzare solo batterie ricaricabili e caricabatterie raccomandati da Sennheiser.

Caricare il prodotto / batterie ricaricabili solo a temperature ambiente comprese tra +10 °C e +40 °C/da 50 °F a 104 °F.

Non riscaldare il prodotto / batterie ricaricabili a temperature superiori a +70 °C/140 °F. Evitare l'esposizione alla luce solare e non gettare il prodotto/ricaricabile

batterie in fiamme.

/

batterie ricaricabili per quando non si utilizza il prodotto

lunghi periodi di tempo, caricarli regolarmente (circa ogni tre mesi).

Spegnere i prodotti ricaricabili alimentati a batteria dopo

| Smaltire i prodotti difettosi con batterie ricaricabili integrate in appositi punti di raccolta o restituirli al proprio rivenditore specializzato.

Note sulla raccolta e l'elaborazione dei dati e sugli aggiornamenti del firmware Questo prodotto memorizza impostazioni individuali come il volume e gli indirizzi Bluetooth dei dispositivi associati. Questi dati sono necessari per il funzionamento del prodotto e non vengono trasferiti a Sennheiser o a società incaricate da Sennheiser e non vengono elaborati.

Utilizzando l'app "Sennheiser Smart Control", è possibile aggiornare gratuitamente il firmware del prodotto tramite una connessione Internet. Se il dispositivo su cui è installata l'app è connesso a Internet, i seguenti dati vengono automaticamente trasferiti ed elaborati dai server Sennheiser al fine di fornire e trasferire gli aggiornamenti firmware appropriati: identificatore hardware, revisione hardware numero, versione firmware del prodotto, tipo di sistema operativo (Android, iOS) e versione, versione dell'app. I dati saranno utilizzati solo come specificato e non saranno memorizzati in modo permanente.

Se non si desidera che questi dati vengano trasferiti ed elaborati, non connettersi a Internet.

hd 450SE | 3

Importanti istruzioni di sicurezza

Destinazione d'uso/Responsabilità

Queste cuffie sono state progettate come accessorio per dispositivi compatibili bluetooth. Sono destinati alla comunicazione audio wireless come la riproduzione di musica e le telefonate tramite la tecnologia wireless Bluetooth.

È considerato un uso improprio quando il prodotto viene utilizzato per qualsiasi applicazione non nominata nella documentazione del prodotto corrispondente.

Sennheiser non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o improprio di questo prodotto e dei suoi accessori/accessori.

Sennheiser non è responsabile per danni a dispositivi USB che non sono coerenti con le specifiche USB.

Sennheiser non è responsabile per danni derivanti dalla perdita della connessione a causa di batterie ricaricabili piatte o sovraccariche o che superano il raggio di trasmissione Bluetooth.

Prima di entrare in funzione, si prega di osservare le rispettive normative specifiche per paese.

HD 450SE ·

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione

Cuffie intorno all'orecchio HD 450SE Modello: SEBT4

Cavo di ricarica USB con connettore USB-C e USB-A

Cavo audio analogico con spina jack da 3,5 mm e spina jack da 2,5 mm, lunghezza circa 1,5 m

Custodia per il trasporto

Guida rapida

Guida rapida

Guida alla sicurezza

Guida alla sicurezza

Online puoi trovare:

questo manuale di istruzioni dettagliato e ulteriori informazioni www.sennheiser.com/download

l'app Sennheiser Smart Control per la configurazione delle cuffie e per funzionalità aggiuntive

www.sennheiser.com/smartcontrol

Un elenco degli accessori è disponibile sulla pagina del prodotto HD 450SE all'www.sennheiser.com.

Contatta il tuo partner Sennheiser locale: www.sennheiser.com/service-support.

hd 450SE | 5

Panoramica del prodotto

Panoramica del prodotto

Modello HD 450SE: SEBT4

Destra R

Fascia per la testa Articolazioni del padiglione auricolare

Padiglioni auricolari regolabili in modo continuo

Pulsante di accensione / spegnimento per le cuffie e la cancellazione attiva del rumore ANC

premendo per 4 secondi si attiva la modalità di associazione Bluetooth

premendo 1x attiva/disattiva ANC

HD 450SE ·

Ingresso per cavo audio analogico;

quando è collegato un cavo, viene attivata la modalità aereo/il Bluetooth è disattivato

Presca USB-C per la ricarica

Panoramica del prodotto

8 (9 10 (11 12 13

Volume - pulsante (volume giù)

Pulsante Volume + (volume su)

Pulsante multifunzione a 3 vie per le funzioni di musica e chiamata

Pulsante assistente vocale

Cuscinetti auricolari

Microfoni vocali (2 pz.) per telefonate

Panoramica del display a LED durante il funzionamento

:%: 3x :: 3x 0 8 % :: 3x :: 3x

Significato; le cuffie lampeggiano blu 3x interruttore acceso

lampeggia blu 3x lampeggia rosso/ blu

lampeggia rosso 3x

lampeggia viola 3x

sono collegati a un dispositivo tramite Bluetooth

Sono in modalità di associazione Bluetooth non sono connessi a un dispositivo tramite Bluetooth o la connessione è stata persa

ANC è attivato/disattivato

Durante le telefonate 80 lampeggia in blu : % % lampeggia in rosso

Significato Chiamata in arrivo

Chiamata in arrivo e la batteria ricaricabile delle cuffie è quasi scarica

Se il LED non si accende immediatamente durante la ricarica, pulire la presa di ricarica e caricare le cuffie fino a quando il LED non si accende di nuovo (> 11).

hd 450SE | 7

Panoramica del prodotto

Note sulle istruzioni vocali

Le cuffie emettono istruzioni vocali per varie funzioni (vedi esempi di seguito).

Messaggio vocale "Accensione" "Spegnimento" "Connesso" "Connessione persa" Accoppiamento'

" Chiamata rifiutata" "Chiamata terminata" "Più di xx ore di riproduzione" "Ricarica cuffie"

Significato/cuffie accese

sono spenti

sono connessi tramite Bluetooth non sono connessi tramite Bluetooth Modalità di associazione Bluetooth

Chiamata in arrivo rifiutata

Chiamata terminata

La batteria ricaricabile ha il livello di carica indicato La batteria ricaricabile è scarica.

Ricarica le cuffie.

Note su segnali acustici/segnali acustici

Le cuffie emettono segnali acustici/segnali acustici per le seguenti funzioni.

Segnale acustico 2x segnale acustico basso 2x segnale acustico 2x segnale acustico acuto

Significato/cuffie.

volume minimo raggiunto Volume massimo raggiunto

HD 450SE ·

Per iniziare

Per iniziare 1. Ricarica della batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile delle cuffie non è completamente carica al momento della consegna. Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare la batteria ricaricabile per un ciclo di ricarica completo senza interruzioni (> 11).

2. Installazione dell'app Smart Control sullo smartphone

L'app Sennheiser Smart Control consente di utilizzare tutte le funzioni e le impostazioni delle cuffie e, ad esempio, di regolare il suono a proprio piacimento utilizzando l'equalizzatore (> 15).

Controllo intelligente

"Sennheiser Smart Control"

Negozi di app

Google Gioca

3. Collegamento delle cuffie a un dispositivo Bluetooth

Collegare le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth (> 12).

Tenere

hd 450SE | 9

Per iniziare

4. Indossare le cuffie e regolare l'archetto

Per una buona qualità del suono e il miglior comfort possibile, l'archetto può essere regolato per adattarsi correttamente alla testa (> 17).

HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Utilizzo delle cuffie Informazioni sulla batteria ricaricabile e sul processo di ricarica

Le cuffie hanno una batteria ricaricabile integrata. Un ciclo di ricarica completo richiede circa 2 ore. Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare la batteria ricaricabile per un ciclo di ricarica completo senza interruzioni.

Quando le cuffie vengono caricate, il LED si accende (> 7).

Una volta che le cuffie sono completamente cariche, il LED lampeggia in blu per minuti e poi si spegne. Quando la carica della batteria scende a un livello critico, un messaggio vocale chiede di ricaricare le cuffie ("Ricarica auricolare").

Sennheiser consiglia di utilizzare il cavo USB in dotazione e un alimentatore USB standard compatibile per caricare le cuffie.

Mentre le cuffie vengono caricate, puoi comunque ascoltare musica o effettuare telefonate. In questo caso, tuttavia, il tempo di ricarica potrebbe essere più lungo.

Ricarica della batteria ricaricabile delle cuffie

Destra R

1. Collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica alla presa USB delle cuffie.
2. Collegare il connettore USB-A a una presa corrispondente di una fonte di alimentazione USB (*da ordinare separatamente). Assicurarsi che la fonte di alimentazione USB sia collegata al sistema di alimentazione.

Inizia il processo di ricarica delle cuffie. Il LED visualizza lo stato di carica:

Utilizzo delle cuffie

si accende rosso lampeggia in blu per 5 5 minuti, il LED poi si spegne

Significato

La batteria ricaricabile è in carica La batteria ricaricabile è completamente carica

Se il LED non si accende immediatamente durante la ricarica, pulire la presa di ricarica e caricare le cuffie fino a quando il LED non si accende di nuovo (> 11).

È possibile accelerare il processo di ricarica caricando le cuffie quando sono spente.

Collegamento delle cuffie a un dispositivo Bluetooth

Per poter utilizzare la connessione Bluetooth, è necessario registrare entrambi i dispositivi (cuffie e ad esempio smartphone) una volta. Questo processo è chiamato accoppiamento.

Se il funzionamento differisce dai passaggi menzionati, fare riferimento anche al manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth che si sta utilizzando.

Quando accendi le cuffie per la prima volta, passano automaticamente alla modalità di associazione.

Informazioni sulla connessione wireless Bluetooth

Le cuffie sono compatibili con Bluetooth 5.0.

Se la sorgente audio supporta uno dei seguenti metodi di codifica audio ad alta risoluzione, la musica viene riprodotta automaticamente in alta qualità audio: aptX, aptX LL o AAC. In caso contrario, le cuffie riprodurranno la musica in qualità audio normale (SBC).

I dispositivi associati stabiliscono la connessione wireless Bluetooth immediatamente dopo l'accensione e sono pronti per l'uso.

All'accensione, le cuffie tentano automaticamente di connettersi agli ultimi due dispositivi Bluetooth collegati. Le cuffie possono salvare i profili di connessione di un massimo di otto dispositivi Bluetooth con cui sono state accoppiate. La riproduzione audio è possibile da un solo dispositivo alla volta.

Se si associano le cuffie al nono dispositivo Bluetooth, il profilo di connessione salvato del dispositivo Bluetooth meno utilizzato verrà sovrascritto. Se si desidera ristabilire una connessione con il dispositivo Bluetooth sovrascritto, è necessario associare nuovamente le cuffie.

Utilizzo delle cuffie

Dispositivo Bluetooth associato e connesso

Dispositivo Bluetooth associato (attualmente non connesso)

hd 450SE | 13

Utilizzo delle cuffie

Associazione delle cuffie a un dispositivo Bluetooth

1.

Spegnere le cuffie e posizionarle vicino al dispositivo Bluetooth (max. 20 cm).

2. Tieni premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 4 secondi.

Il LED lampeggia in rosso e blu. Le cuffie sono in modalità di associazione .

3. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo Bluetooth.

4. Tramite il menu del dispositivo Bluetooth, avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth.

Vengono visualizzati tutti i dispositivi Bluetooth attivi in prossimità del dispositivo Bluetooth.

5. Dall'elenco dei dispositivi Bluetooth trovati, selezionare "HD 450SE". Se necessario, immettere il codice PIN predefinito "0000".

6. Se l'associazione ha avuto esito positivo, si sente il messaggio vocale "Connesso".

Il LED lampeggia in blu 3x.

F destra

Tenere

"Abbinamento"

Menu Bluetooth su Bluetooth disattivato

Menu Aggiungi Device_

HD 450SE Parola chiave: 0000

"Connesso"

Se non viene stabilita alcuna connessione entro 5 5 minuti, la modalità di associazione viene terminata e le cuffie passano alla modalità standby. Se necessario, ripetere i passaggi descritti sopra.

Se accendi le cuffie per la prima volta (l'elenco di associazione è vuoto), passano automaticamente alla modalità di associazione.

HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Disconnessione delle cuffie da un dispositivo Bluetooth

Tramite il menu del dispositivo Bluetooth, scollegare la connessione alle cuffie.

Le cuffie sono scollegate dal dispositivo Bluetooth.

Si sente il prompt vocale "Connessione persa". Le cuffie passano alla modalità standby.

Per eliminare l'elenco di associazione Bluetooth delle cuffie, > 31.

Installazione dell'app Smart Control

Per sfruttare appieno tutte le impostazioni e le funzioni delle cuffie, è necessario che sullo smartphone sia installata l'app gratuita Sennheiser Smart Control .

Scarica l'app dall'App Store o da Google Play e installala sul tuo smartphone. In alternativa, è possibile utilizzare lo smartphone per scansionare il seguente codice QR o per richiamare il seguente sito Internet: www.sennheiser.com/smartcontrol

Controllo intelligente

"Sennheiser Smart Control"

Cantone di Downloa

Negozi di app

Google Gioca

> Collegare lo smartphone alle cuffie tramite Bluetooth (> 12).

> Avviare l'app Smart Control.

> Segui le istruzioni nell'app.

L'app Smart Control riconosce le cuffie e attiva tutte le impostazioni e le funzioni disponibili.

Per ulteriori funzioni delle cuffie, è necessario utilizzare le app dei rispettivi produttori:

App Amazon Alexa (> 25)

HD 450SE 15 ·

Utilizzo delle cuffie

Accensione delle cuffie

AVVERTIMENTO

Pericolo di danni all'udito a causa di alti livelli di volume! L'ascolto ad alti livelli di volume può portare a difetti uditivi permanenti.

D Prima di indossare le cuffie, regolare il volume a un livello basso (> 19).

> Non esporsi continuamente a livelli di volume elevati.

1. Apri entrambi i padiglioni auricolari.

Le articolazioni scattano in posizione.

2. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 2 secondi.

Il LED lampeggia in blu 3x. Si sente il messaggio vocale "Accendi".

Se il Bluetooth è attivato sulle cuffie ed è disponibile un dispositivo associato, il LED lampeggia in blu 3x e si sente il messaggio vocale "Connesso".

Se il Bluetooth è disattivato sulle cuffie (> 26), si sente la scritta vocale "Accensione" e l'ANC di cancellazione attiva del rumore può essere attivato (> 20).

"Accensione"

"Connesso"

Assicurati che il Bluetooth sia già attivato sul dispositivo Bluetooth quando accendi le cuffie.

Se il Bluetooth è attivato e le cuffie non riescono a trovare un dispositivo Bluetooth associato entro pochi minuti, viene visualizzato il messaggio vocale "Connessione persa". Il LED lampeggia in rosso 3x. Le cuffie passano alla modalità standby.

16 | HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Spegnimento delle cuffie 1. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 2 secondi.

Si sente il prompt vocale "Spegni" e il LED lampeggia rosso 3x.

2.

Le cuffie si spengono.

Tenere

"Spegni"

Indossare le cuffie e regolare l'archetto

Per una buona qualità del suono e il miglior comfort possibile, l'archetto può essere regolato per adattarsi correttamente alla testa.

> Indossa le cuffie in modo che l'archetto corra sopra la parte superiore della testa. I segni R per il lato destro e L per il lato sinistro si trovano all'interno dell'archetto.

> Muovi i padiglioni auricolari su o giù per il cursore dell'archetto fino a quando: le tue orecchie sono comodamente coperte dai cuscinetti auricolari, senti una pressione uniforme e delicata intorno alle orecchie, una vestibilità aderente della fascia sulla testa è assicurato.

Per una qualità del suono ottimale, i cuscinetti auricolari devono circondare completamente le orecchie.

Sinistra L

Destra R

hd 450SE | 17

Utilizzo delle cuffie

Recupero di informazioni sullo stato di carica della batteria

Quando le cuffie sono collegate al dispositivo Bluetooth, lo stato di carica della batteria può essere visualizzato sullo schermo dello smartphone (a seconda del dispositivo e del sistema operativo utilizzato).

L'app Smart Control visualizza anche lo stato di carica della batteria.

È possibile recuperare informazioni sullo stato di carica della batteria sulle cuffie premendo il centro del pulsante del volume 1x.

| Significato

Messaggio vocale

"Cuffie di ricarica"

La batteria ricaricabile è scarica.

Ricaricare la batteria ricaricabile (> 11).

" Più di xx ore

La carica residua della batteria è il tempo di riproduzione"

visualizzato in ore.

"Cuffie di ricarica"

" Più di xx ore di riproduzione"

HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Regolazione del volume

AVVERTIMENTO

Pericolo di danni all'udito a causa di alti livelli di volume! L'ascolto ad alti livelli di volume può portare a difetti uditivi permanenti. Passare da una sorgente audio all'altra può causare enormi salti di volume che possono danneggiare in modo permanente l'udito.

> Prima di indossare le cuffie e prima di passare da una sorgente audio all'altra, regolare il volume a un livello basso.

> Non esporsi continuamente a livelli di volume elevati.

È possibile regolare il volume di riproduzione per la musica e per le telefonate.

D Se stai riproducendo musica o stai effettuando una chiamata: premi la parte posteriore o la parte anteriore del pulsante del volume per aumentare o ridurre il volume per la musica e le telefonate.

Quando viene raggiunto il volume massimo o minimo, si sente un segnale acustico.

VOLUME

VOLUME

È inoltre possibile regolare il volume utilizzando il dispositivo Bluetooth collegato.

hd 450SE | 19

Utilizzo delle cuffie

Informazioni sulla cancellazione attiva del rumore ANC

Grazie al suo design chiuso, le cuffie offrono un efficace isolamento passivo dal rumore ambientale.

Inoltre, le cuffie hanno una funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), che consente di ridurre al minimo il rumore ambientale.

Anche quando l'ANC è attivato, la qualità del suono delle cuffie è sempre al suo meglio.

È possibile attivare o disattivare ANC quando le cuffie e la sorgente audio sono collegate tramite Bluetooth o il cavo audio (a condizione che la batteria sia sufficientemente carica).

Se si desidera creare uno spazio silenzioso in un ambiente rumoroso, è possibile senza cavo e scollegato dal semplice utilizzo delle cuffie

qualsiasi dispositivo Bluetooth - come protezione dal rumore utilizzando ANC (> 20).

Note sulla cancellazione attiva del rumore

- Il rumore continuo e uniforme, come il rumore del motore o della ventola, è particolarmente ben soppresso.

Il parlato o il rumore ad alta frequenza sono significativamente ridotti, ma possono rimanere percepibili.

In ambienti molto silenziosi, può verificarsi un leggero rumore. In questo caso, disattivare ANC.

Se si verifica un rumore insolito (fischi o segnali acustici), toglie le cuffie e rimettile. Assicurati che i padiglioni auricolari si adattino correttamente alle orecchie.

Per evitare rumori forti e insoliti (fischi o segnali acustici) e per garantire una corretta cancellazione del rumore, non coprire le aperture del microfono del circuito di cancellazione attiva del rumore situato all'esterno di i padiglioni auricolari.

Attivazione/disattivazione dell'ANC con cancellazione attiva del rumore

> Assicurarsi che le cuffie siano accese (> 16).

Per attivare l'ANC con cancellazione attiva del rumore:

Premere il pulsante di accensione / spegnimento 1x.

›

Se si utilizza il Bluetooth:

Il LED lampeggia viola 3x.

Se il Bluetooth è disattivato (è collegato un cavo audio analogico, > 26):

Il LED si illumina di blu.

ANC è attivato.

Per disattivare l'ANC con cancellazione attiva del rumore:

Premere il pulsante di accensione / spegnimento 1x.

›

Se si utilizza il Bluetooth:

Il LED lampeggia viola 3x.

Se il Bluetooth è disattivato:

Il LED si spegne.

ANC è disattivato.

20 | HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

D)... Cancellazione attiva del rumore

Cancellazione attiva del rumore

Cancellazione attiva del rumore OFF

Cancellazione attiva del rumore

Ascoltare la musica usando le cuffie

È possibile ascoltare la musica quando le cuffie e la sorgente audio sono collegate tramite Bluetooth (> 12) o il cavo audio (> 27).

Controllo della riproduzione musicale

Le seguenti funzioni di riproduzione musicale sono disponibili solo quando le cuffie e il dispositivo sono collegati tramite Bluetooth. Alcuni smartphone o lettori musicali potrebbero non supportare tutte le funzioni.

Destra R

Riproduzione/pausa di musica

> Premere il centro del pulsante multifunzione a 3 vie 1x.

Pulsante multifunzione a 3 vie

Funzione

Premere 1x

Riproduce o mette in pausa la musica

Riproduzione della traccia successiva

> Far scorrere il pulsante multifunzione a 3 vie all'indietro.

hd 450SE | 21

Utilizzo delle cuffie

Multifunzione a 3 vie

bottone

Funzione

Scorrere all'indietro

Riproduce la traccia successiva nella playlist

Riproduzione della traccia precedente

> Fai scorrere in avanti il pulsante multifunzione a 3 vie.

Pulsante multifunzione a 3 vie

Funzione

Scorri in avanti

Riproduce la traccia precedente nella playlist

HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Effettuare telefonate utilizzando le cuffie

Le seguenti funzioni di chiamata sono disponibili solo quando le cuffie e lo smartphone sono collegati tramite Bluetooth. Alcuni smartphone o app di comunicazione potrebbero non supportare tutte le funzioni.

Effettuare una chiamata

> Comporre il numero desiderato sullo smartphone.

Se lo smartphone non trasferisce automaticamente la chiamata alle cuffie, selezionare "HD 450SE" come dispositivo di uscita sullo smartphone (consultare il manuale di istruzioni dello smartphone se necessario).

Accettare/rifiutare/terminare una chiamata

Se le cuffie sono collegate a uno smartphone e si riceve una chiamata, si sente una suoneria nelle cuffie.

Se stai riproducendo musica quando ricevi una chiamata, la musica viene sospesa fino al termine della chiamata.

Destra R

Pulsante multifunzione a 3 vie Funzione Premere 1X

Premere 1x

Accetta una chiamata

Tenere premuto per 2

Premere 2x

Tenere premuto per 2 secondi

Premere 1x

Termina una chiamata

Messaggio vocale " Chiamata terminata" Rifiuta una chiamata

Messaggio vocale "Chiamata rifiutata" Ricomposizione

Messaggio vocale "Ricomporre" (solo quando la riproduzione musicale NON è attiva)

Continua la chiamata attiva e rifiuta una chiamata in arrivo

Mette in attesa la chiamata attiva e accetta una chiamata in arrivo

hd 450SE | 23

Utilizzo delle cuffie

Pulsante multifunzione a 3 vie Funzione Premere 2x

Premere 2x

Termina la chiamata attiva e accetta una chiamata in arrivo

Alterna tra chiamata attiva e chiamata in attesa

HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Utilizzo dell'assistente vocale/composizione vocale

> premere una volta il pulsante dell'assistente vocale.

L'assistente vocale disponibile dello smartphone è attivato (a seconda del sistema o dell'app sullo smartphone: Siri, Assistente Google o altri. Se non è disponibile alcun assistente vocale, la composizione vocale potrebbe essere attivata).

> Fai una domanda all'assistente vocale o fai una richiesta.

Destra R

Per annullare l'assistente vocale/la composizione vocale:

Premere il pulsante dell'assistente vocale 1x.

>

Se si desidera utilizzare Amazon Alexa come assistente vocale, è necessario configurare le cuffie una volta (> 25).

Utilizzo di Amazon Alexa come assistente vocale

Per utilizzare Amazon Alexa come assistente vocale, è necessario aggiungere le cuffie all'app Amazon Alexa come dispositivo una volta e quindi attivare Alexa tramite le impostazioni dell'app Sennheiser Smart Control: 1. Assicurarsi che le cuffie siano collegate allo smartphone tramite Bluetooth (> 12).

2. Avviare l'app Sennheiser Smart Control (> 15).

Nell'app Smart Control, apri le impostazioni per le cuffie 3.

e attiva Amazon Alexa per il pulsante dell'assistente vocale.

4. Avvia l'app Amazon Alexa e seleziona "Aggiungi dispositivo".

5. Dall'elenco dei dispositivi trovati, selezionare "HD 450SE".

Ora puoi utilizzare Amazon Alexa premendo il pulsante dell'assistente vocale sulle cuffie.

hd 450SE | 25

Utilizzo delle cuffie

Controllo intelligente

impostazioni Amazon Alexa

Alexa

Aggiungi dispositivo HD 450SE

Regolazione degli effetti sonori/dell'equalizzatore

Per poter utilizzare gli effetti sonori/equalizzatore, è necessaria l'app Smart Control (> 15).

Nell'app Smart Control, seleziona gli effetti sonori desiderati.

>

Gli effetti sonori sono memorizzati nelle cuffie. Queste impostazioni audio sono attive anche senza utilizzare l'app Smart Control, ad es.

quando si utilizza un altro dispositivo Bluetooth.

Utilizzo del cavo audio/attivazione della modalità aereo

Se si collega il cavo audio, la modalità aereo viene attivata e la connessione wireless Bluetooth viene disattivata.

Utilizzare il cavo audio quando:

la trasmissione senza fili non è consentita, ad esempio durante il decollo e l'atterraggio degli aeromobili,

la batteria ricaricabile della cuffia è scarica,

la sorgente audio non offre una connessione Bluetooth.

Le funzioni per il controllo della musica e/o delle chiamate o dell'assistenza vocale non sono possibili. La cancellazione attiva del rumore ANC può essere completamente utilizzata a condizione che la batteria ricaricabile sia carica (> 20).

HD 450SE ·

Utilizzo delle cuffie

Collegamento delle cuffie tramite il cavo audio

1.

Inserisci la spina jack da 2,5 mm del cavo audio direttamente nella presa audio delle cuffie fino a quando non senti una resistenza.

2. Ruotare la spina jack da 2,5 mm a destra fino a quando non si avverte una resistenza.

La spina jack è ora bloccata in posizione e il cavo audio è collegato correttamente alle cuffie.

3.

Inserire la spina jack da 3,5 mm del cavo audio nell'uscita audio dello smartphone.

La connessione Bluetooth è disattivata.

Scollegamento del cavo audio dalle cuffie

Ruotare la spina jack da 2,5 mm del cavo audio a sinistra fino a 1.

sentire una resistenza.

2. Estrarre la spina jack da 2,5 mm direttamente dalla presa audio delle cuffie.

3. Estrarre la spina jack da 3,5 mm del cavo audio direttamente dall'uscita audio dello smartphone.

A destra

Cavo audio

hd 450SE | 27

Utilizzo delle cuffie

Conservazione e trasporto delle cuffie

Conservare le cuffie nella custodia per evitare danni alle cuffie quando non le si utilizza o non le si trasporta.

> Piegare le cuffie e posizionarle nella custodia come mostrato nell'illustrazione.

Cura e manutenzione

Cura e manutenzione

CAUTELA

I liquidi possono danneggiare l'elettronica del prodotto!

I liquidi che entrano nell'alloggiamento del prodotto possono causare un cortocircuito e danneggiare l'elettronica.

> Tenere tutti i liquidi lontani dal prodotto.

› Non utilizzare solventi o detergenti.

> Pulire le parti del prodotto solo con un panno morbido e asciutto.

Sostituzione dei cuscinetti auricolari

Per motivi di igiene, è necessario sostituire i cuscinetti auricolari di volta in volta. I cuscinetti auricolari di ricambio sono disponibili presso il tuo partner Sennheiser.

Sbucciare il cuscinetto auricolare verso l'alto e lontano dal padiglione auricolare.

1.

2. Assegna il padiglione destro al padiglione destro e il padiglione sinistro al padiglione sinistro.

3. Posizionare il nuovo cuscinetto auricolare sul padiglione auricolare. Assicurarsi che la cucitura del cuscinetto auricolare punti verso il basso.

4. Posizionare il cuscinetto auricolare attorno al padiglione auricolare in modo che il cuscinetto auricolare sia fissato nella tacca del padiglione auricolare.

Destra R

Informazioni sulla batteria ricaricabile integrata

Sennheiser assicura e garantisce che le batterie ricaricabili funzionino al meglio al momento dell'acquisto del prodotto. Se, al momento dell'acquisto o entro il periodo di garanzia, si sospetta che una batteria ricaricabile sia palesemente difettosa o se

viene visualizzato l'errore di carica/batteria (> 7), interrompere l'utilizzo del prodotto, scollegarlo dal sistema di alimentazione e contattare il partner Sennheiser. Il vostro partner Sennheiser coordinerà con voi la riparazione/sostituzione.

Non restituire un prodotto con una batteria difettosa al rivenditore o al partner Sennheiser a meno che non sia richiesto di farlo. Per trovare un partner Sennheiser nel tuo paese, cerca su www.sennheiser.com/servicesupport.

Al di fuori del periodo di garanzia, è possibile sostituire la batteria ricaricabile a pagamento dal proprio partner di assistenza Sennheiser. Contatta il tuo partner Sennheiser locale: www.sennheiser.com/service-support.

Cura e manutenzione

Installazione degli aggiornamenti del firmware

Gli aggiornamenti del firmware possono essere scaricati gratuitamente da Internet utilizzando l'app Sennheiser Smart Control. Sennheiser consiglia di installare sempre l'ultima versione del firmware per garantire le migliori prestazioni del prodotto.

> Collegare le cuffie allo smartphone e avviare l'app Smart Control (> 15).

> L'app fornisce informazioni sugli aggiornamenti del firmware disponibili e guida l'utente attraverso il processo di installazione.

30 | HD 450 SE

FAQ/Se si verifica un problema ...

FAQ/Se si verifica un problema ...

Elenco aggiornato delle domande frequenti (FAQ)

Visita la pagina del prodotto HD 450SE all'indirizzo

www.sennheiser.com/download

Lì troverai un elenco aggiornato di domande frequenti (FAQ) e soluzioni suggerite.

La tua domanda non ha ricevuto risposta o il problema persiste? Se si verifica un problema che non è elencato nella sezione FAQ o se il problema non può essere risolto con le soluzioni proposte, si prega di contattare il proprio partner Sennheiser per assistenza.

Per trovare

Partner Sennheiser nel tuo paese, cerca su www.sennheiser.com/service-support.

Uscita dalla portata della trasmissione Bluetooth

Le chiamate e lo streaming wireless sono possibili solo nel raggio di trasmissione Bluetooth dello smartphone. Il campo di trasmissione dipende in gran parte dalle condizioni ambientali come lo spessore della parete, la composizione della parete, ecc. Con una linea di vista libera, la portata di trasmissione della maggior parte degli smartphone e dei dispositivi Bluetooth è fino a 10 metri.

Se tu, e quindi le cuffie, lasci la portata di trasmissione Bluetooth dello smartphone, la qualità del suono si deteriora sempre più fino a quando non senti il prompt vocale "Connessione persa" e la connessione si

interrompe completamente. Se si rientra immediatamente nel raggio di trasmissione Bluetooth, la connessione viene ripristinata automaticamente.

Ripristino delle cuffie

Se la funzione delle cuffie è disturbata, eseguire un ripristino. Le singole impostazioni, ad esempio le impostazioni di associazione, non vengono eliminate.

Collegare il cavo USB-C alle cuffie e assicurarsi che 1.

le cuffie sono in carica (> 11).

2. Premere contemporaneamente il pulsante one/off e la parte posteriore del pulsante del volume (Volume +) per almeno 5 secondi.

Il ripristino è completato. Continua a usare le cuffie normalmente.

Tenere

Eliminazione dell'elenco di associazione Bluetooth delle cuffie Assicurarsi che nessun cavo audio sia collegato alle cuffie e che il Bluetooth sia attivato (> 27).

hd 450SE | 31

FAQ/Se si verifica un problema ...

1.

Spegnere le cuffie (tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 2 secondi) e quindi avviare la modalità di associazione (tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 4 secondi) (> 17 e 14).

2. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione / spegnimento e il pulsante multifunzione a 3 vie per 3 secondi.

Il LED lampeggia viola 3x. L'elenco di associazione Bluetooth viene eliminato.

Le cuffie rimangono quindi in modalità di associazione Bluetooth.

Tenere

Tenere

Oddi "Abbinamento"

önonod:

FAQ/Se si verifica un problema ...

Quando si utilizza il cavo audio analogico, la musica viene riprodotta solo su un lato delle cuffie
La spina jack del cavo audio non è correttamente bloccata in posizione nella presa audio delle cuffie:
Inserire la spina jack da 2,5 mm del cavo audio direttamente nell'1.
presa audio per cuffie fino a quando non si sente una resistenza.
2. Ruotare la spina jack da 2,5 mm a destra fino a quando non si avverte una resistenza.
La spina jack è ora bloccata in posizione e il cavo audio è collegato correttamente alle cuffie.
3. Inserire la spina jack da 3,5 mm del cavo audio nell'uscita audio dello smartphone.
La connessione Bluetooth è disattivata.

Cavo audio

hd 450SE | 33

Indicazioni

Indicazioni

Modello: SEBT4

Indossare lo stile

Accoppiamento auricolare

Principio del trasduttore

Trasduttore

Risposta in frequenza

Livello di pressione sonora (SPL)

THD (1 kHz, 100 dB SPL)

Principio del microfono

Frequenza del microfono

risposta

Microfono pick-up pattern doppio microfono omnidirezionale (audio vocale)

Alimentatore beamforming array a 2 microfoni

batteria ricaricabile ai polimeri di litio incorporata: 3,7 V m, 600 mAh Ricarica USB: 5 V

⇒, 500 mA max.

circa 2 ore

30 ore (riproduzione musicale via Bluetooth con ANC attivato)

funzionamento: da 0 °C a +40 °C carica: da +10 °C a +40 °C stoccaggio: da -20 °C a +60 °C funzionamento:
dal 10 all'80 %, stoccaggio senza condensa : dal 10 al 90 %

circa 238 g

1,9 mT

Bluetooth® around-ear, circonferenziale chiuso

dinamico

32 millimetri

Da 18 Hz a 22.000 Hz (-10 dB) 108 dB (1 kHz/0 dBFS) < 0,3 % (1 (1 kHz, 100 dB SPL) MEMS

Da 80 Hz a 6.000 Hz (-3 dB)

Tempo di ricarica della batteria ricaricabile Tempo di funzionamento Intervallo di temperatura

Umidità relativa Peso (cuffie) Intensità del campo magnetico

Collegamento Bluetooth

Versione

Frequenza di trasmissione Modulazione Profili di potenza di uscita

Codec Nome dispositivo

Numero di connessioni attive

Compatibile con Bluetooth 5.0, classe 1, 1, BLE da 2.402 MHz a 2.480 MHz GFSK, r/4 DQPSK, 8 DPSK 12,6 mW (max)

HSP, HFP, AVRCP, A2DP aptx, aptX LL, AAC, SBC HD 450SE

LE-HD 450SE (solo Bluetooth Low Energy)

2

Dichiarazioni del produttore

Dichiarazioni del produttore

Garanzia

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi su questo prodotto.

Per le attuali condizioni di garanzia, visitare il nostro sito Web all'www.sennheiser.com o contattare il proprio partner Sennheiser.

In conformità con i seguenti requisiti

Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE)

Conforme ai limiti di pressione sonora in base ai requisiti specifici del paese

Dichiarazione di conformità UE

Direttiva RoHS (2011/65/UE)

Con la presente, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo SEBT4 è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sennheiser.com/download.

Note sullo smaltimento

Direttiva RAEE (2012/19/UE)

Direttiva sulle batterie (2006/66/CE e 2013/56/UE)

Il simbolo del bidone con ruote barrato sul prodotto, sulla batteria/batteria ricaricabile (se applicabile) e/o sull'imballaggio indica che questi prodotti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti separatamente alla fine della loro vita operativa. Per lo smaltimento degli imballaggi, si prega di osservare le norme legali sulla segregazione dei rifiuti applicabili nel proprio paese.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti possono essere ottenute presso la vostra amministrazione comunale, presso i punti di raccolta comunali o presso il vostro partner Sennheiser.

La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie/batterie ricaricabili (se applicabili) e imballaggi viene utilizzata per promuovere il riutilizzo e il riciclaggio e per prevenire negativi effetti causati, ad esempio, da sostanze potenzialmente pericolose contenute in questi prodotti. Con la presente date un importante contributo alla protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Marchi

Sennheiser è un marchio di Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple, il logo Apple e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sennheiser electronic GmbH & Co. KG è sotto licenza.

Qualcomm aptX è un prodotto di Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm è un marchio di Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzato con autorizzazione.

HD 450SE 35 ·

Dichiarazioni del produttore

aptX è un marchio di Qualcomm Technologies International, Ltd., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzato con il permesso.

Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Altri nomi di prodotti e società menzionati nella documentazione per l'utente possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

36 | HD 450SE ·