

NESPRESSO LATTISSIMA ONE-SERVE COFFEE MACHINE, USER MANUAL italiano

Qui di seguito la sezione in italiano del manuale generale.

ATTENZIONE /

AVVERTENZA

PERICOLO ELETTRICO

SCOLLEGARE IL CAVO

DI ALIMENTAZIONE SE

DANNEGGIATO

ATTENZIONE: IN

PRESENZA DI QUESTO

SIMBOLO, CONSULTARE LE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PER EVITARE POSSIBILI

LESIONI E DANNI.

ATTENZIONE: LE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SONO PARTE INTEGRANTE

DELL'APPARECCHIO. LEGGERE

ATTENTAMENTE TUTTE

LE ISTRUZIONI PRIMA DI

UTILIZZARE L'APPARECCHIO

PER LA PRIMA VOLTA.

CONSERVARE LE PRESENTI

ISTRUZIONI IN UN LUOGO

FACILMENTE ACCESSIBILE

PER POTERLE CONSULTARE

QUANDO NECESSARIO.

INFORMAZIONI: IN

PRESENZA DI QUESTO

SIMBOLO, LEGGERE LE

INDICAZIONI PER UN USO

SICURO E ADEGUATO

DELL'APPARECCHIO.

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande secondo le presenti istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- L'apparecchio è stato concepito esclusivamente per uso interno e in condizioni termiche non estreme.
- Proteggere l'apparecchio dalla luce diretta del sole, da schizzi d'acqua e dall'umidità.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, agriturismi, hotel, affitta camere, motel e altre strutture ricettive.
- Durante l'uso, l'apparecchio non deve essere collocato in un alloggio chiuso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, purché siano

controllati, abbiano ricevuto istruzioni per un uso sicuro e siano pienamente consapevoli dei pericoli inerenti. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e non siano controllati da un adulto.

- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da coloro privi di una sufficiente conoscenza o esperienza, purché siano controllati o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli inerenti.

- I bambini non dovrebbero utilizzare questo apparecchio come un giocattolo.

- In caso di uso commerciale dell'apparecchio, di uso non conforme alle istruzioni, di danni derivanti dall'uso per altri scopi, di uso improprio, di

riparazione non professionale
o di inosservanza delle
istruzioni, il produttore declina
qualsiasi responsabilità ed è
autorizzato a non applicare i
termini di garanzia.

- Se è necessaria una prolunga
per una tensione di 230V, la
sezione del cavo deve essere
di almeno 1,0 mm²

- . Per una
tensione di 120 V, la sezione
deve essere di almeno 1,5
mm²

.
Evitare rischi di scosse
elettriche e incendio.

- In caso di emergenza,
Precauzioni per la sicurezza IT
36 scollegare l'apparecchio dalla
presa di alimentazione.

- Collegare l'apparecchio solo
a prese adeguate, facilmente
accessibili e con messa a
terra. Verificare che la tensione
di alimentazione corrisponda
alla tensione riportata sulla
targa dati dell'apparecchio
L'uso di collegamenti errati fa
decadere la garanzia.

- In caso di incompatibilità della
spina con la presa, utilizzare

un adattatore che garantisca la continuità del collegamento a terra tra l'apparecchio e la rete.

L'apparecchio deve essere collegato solo dopo l'installazione.

- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti, non fissarlo o lasciarlo pendere.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore e umidità.
- In caso di danneggiamento della spina o del cavo di alimentazione, farli sostituire dal produttore o da personale qualificato in modo da prevenire qualsiasi rischio.
- Non utilizzare l'apparecchio qualora il cavo o la spina risultino danneggiati, dopo un caso di malfunzionamento o qualora l'apparecchio sia stato danneggiato in qualche modo. Portare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, la riparazione o la regolazione.
- Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzare

esclusivamente un cavo
collegato a terra con
conduttore di sezione pari ad
almeno 1,5 mm²
o potenza di
ingresso corrispondente.

- Per evitare danni, mai
posizionare l'apparecchio su
superfici calde o accanto a
fonti di calore come radiatori,
piani di cottura, fiamme libere
o simili.

- Posizionare l'apparecchio su
una superficie orizzontale,
piana e stabile. La superficie
deve essere resistente al
calore e ai liquidi come acqua,
caffè, decalcificanti e simili.

- In caso di non utilizzo
prolungato, scollegare
l'apparecchio dalla presa
di corrente. Per evitare di
danneggiare il cavo, scollegare
l'apparecchio afferrando e
tirando la spina e non il cavo.

- Dopo l'uso e prima della
pulizia rimuovere la spina dalla
presa di corrente . Lasciare
raffreddare l'apparecchio
prima di installare o rimuovere
componenti e prima di
procedere alla pulizia.

- Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, quindi il cavo alla presa a muro.

Per scollegare l'apparecchio, interrompere qualsiasi preparazione, spegnere con l'apposito comando quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.

- Mai toccare la spina con le mani bagnate.

- Per prevenire incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo o le spine in acqua o altri liquidi.

- Mai immergere l'apparecchio in acqua.

- Non mettere l'apparecchio o parte di esso in lavastoviglie, fatta eccezione per il sistema Rapid Cappuccino smontato, la griglia di base, il supporto tazze, il vassoio raccogli gocce e il contenitore delle capsule usate.

- In presenza di elettricità l'acqua è fonte di pericolo e può essere causa di scariche elettriche letali.

- Non aprire l'apparecchio.
Pericolo di scariche elettriche!

- Non inserire alcun

oggetto nelle aperture
dell'apparecchio. Pericolo
d'incendio o di scariche

IT

37 elettriche!

- L'uso di accessori non
consigliati dal produttore può
essere causa di incendio,
scosse elettriche o lesioni
personali.

- È necessaria un'attenta
supervisione se l'apparecchio
viene utilizzato da o in
presenza di bambini.

- Non utilizzare all'aperto.
Fare attenzione a non farsi
male durante l'utilizzo
dell'apparecchio.

- Non lasciare l'apparecchio
incustodito durante il
funzionamento.

- Non utilizzare l'apparecchio
se è danneggiato, è caduto o
non funziona perfettamente.

Staccare subito la spina
dalla presa di corrente.

Contattare Nespresso o un
rappresentante autorizzato
Nespresso per un controllo,
la riparazione o la regolazione
dell'apparecchio.

- Un apparecchio

danneggiato può essere causa di scariche elettriche, ustioni e incendio.

- Chiudere sempre completamente la leva e non sollevarla durante il funzionamento. Rischio di scottature.

- Non mettere le dita sotto l'erogatore del caffè. Rischio di scottature.

- La superficie dell'elemento riscaldante rimane calda dopo l'uso e le parti esterne dell'apparecchio possono restare calde per alcuni minuti a seconda dell'utilizzo.

- Non inserire le dita all'interno della vaschetta o del contenitore di capsule. Rischio di lesioni!

- Qualora la capsula non sia correttamente perforata l'acqua potrebbe fluire attorno alla capsula e danneggiare l'apparecchio.

- Non utilizzare capsule usate, danneggiate o deformate.

- Se una capsula resta bloccata nel vano capsula, spegnere la macchina e staccare la spina prima di qualsiasi operazione.

Chiamare Nespresso o un
rappresentante autorizzato
Nespresso.

- Riempire il serbatoio
dell'acqua con acqua potabile
fresca.

- Svuotare il serbatoio
dell'acqua se l'apparecchio
non verrà utilizzato per un
periodo prolungato (vacanze,
ecc).

- Sostituire l'acqua nel serbatoio
se la macchina non viene
utilizzata da più di due giorni.

- Per evitare di versare liquidi
sulle superfici circostanti, non
utilizzare l'apparecchio senza
il vassoio raccogli gocce e la
griglia.

- L'uso della macchina con latte
crudo non è previsto.

- Non utilizzare detersivi abrasivi
o solventi. Utilizzare un
panno umido e un detergente
delicato per pulire la superficie
della macchina.

- Per pulire la macchina, usare
solo accessori puliti.

- Quando si disimballa la
macchina, rimuovere e
smaltire la pellicola protettiva.

- Questo apparecchio è

progettato per capsule
di caffè Nespresso
disponibili esclusivamente
tramite Nespresso o il tuo
rappresentante autorizzato
Nespresso.

- Le bevande a base di latte
vaccino erogate da questo
apparecchio non sono adatte
a persone con intolleranze e
allergie al latte o al lattosio e
ai bambini di età inferiore ai
3 anni.

- Tutti gli apparecchi
Nespresso sono sottoposti
a severi controlli. Test di
affidabilità in condizioni di
esercizio vengono eseguiti
su unità selezionate in modo
IT

38casuale. Per questo motivo
possono essere presenti
tracce di utilizzo.

- Nespresso si riserva il diritto
di modificare queste istruzioni
senza preavviso.

Decalcificazione

- Se usata correttamente,
la soluzione decalcificante
Nespresso contribuisce
a garantire il corretto
funzionamento della macchina

e un'esperienza con il caffè
perfetta come il primo giorno.

- Eseguire la decalcificazione
in base alle raccomandazioni
presenti nelle istruzioni per
l'uso, oppure consultare
le informazioni sulla
detcalcificazione visitando il
sito web Nespresso www.nespresso.com/machinemaintenance.

- **ATTENZIONE:** la soluzione
detcalcificante può essere
nociva. Evitare il contatto
con gli occhi, la pelle e
altre superfici. L'uso di
soluzioni detcalcificanti non
idonee potrebbe causare
danni ai componenti della
macchina o un'insufficiente
detcalcificazione. Per
ulteriori informazioni sulla
detcalcificazione, contattare
Nespresso.

CONSERVARE QUESTE

ISTRUZIONI

Consegnarle ad eventuali
utilizzatori successivi.

Questo manuale di istruzioni

è disponibile anche in PDF

all'indirizzo

nespresso.com.

IT

39Welcome

LATTISSIMA

ONE SERVE

MY MACHINE

Set di capsule

Brochure «Benvenuto in Nespresso»

1x etichetta per la durezza dell'acqua, nelle istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Macchina da caffè

L'ESPERIENZA DEL CAFFÈ ESPRESSO CLASSICO

Con il sistema Nespresso Original, sei invitato a gustare l'essenza di un caffè espresso, con o senza latte. Ispirato alla tradizione del caffè italiano, è un'esperienza senza tempo con il semplice tocco di un pulsante. Le macchine e le capsule Nespresso Original offrono una gamma di aromi per soddisfare tutti i gusti. Caffè espresso o lungo, nero o personalizzato, sempre cremoso o con una morbida schiuma. Questo è reso possibile solo grazie ai 19 bar di pressione della macchina. Estrae tutta l'aroma da ogni capsula e la trasferisce nella vostra tazzina. Nespresso Original, classico a modo suo.

① Kaffeemaschine

②

③

④

⑤

KAFFEEGENUSS MIT EINEM KLASSISCH ZUBEREITETEN ESPRESSO

Mit dem Nespresso Original System können Sie einen perfekt gebrühten Espresso mit oder ohne Milch genießen. Eine zeitlose Erfahrung nach italienischer Kaffeetradition einfach per Tastendruck. Die Nespresso Original Maschinen und Kapseln bieten eine Aromenvielfalt für jeden Geschmack. Kleiner oder großer Espresso, schwarz oder mit verschiedenen Zutaten, immer cremig oder mit zartem Schaum. Dies ist nur dank des Drucks von 19 bar der Kaffeemaschine möglich. Das volle Aroma jeder Kapsel wird extrahiert und entfaltet sich in Ihrer Tasse. Nespresso Original, klassisch auf seine Weise.

Bedienungsanleitung

Kapselset

Broschüre „Willkommen bei Nespresso“

1 Wasserhärte-Teststreifen, in der Bedienungsanleitung

DE

IT

40

Verpackungsinhalt

Contenuto della confezione

Lattissima One

Lattissima One3 x

max

ATTENZIONE: leggere innanzitutto le precauzioni di sicurezza per evitare il rischio di scariche elettriche e incendio.

Si prega di verificare la continuità del collegamento a terra quando si connette la macchina alla presa di corrente.

Collegare la macchina

alla rete elettrica.

Risciacquare il serbatoio

dell'acqua prima di

riempirlo con acqua

potabile fino al livello

massimo.

Accendere la macchina

premendo un qualsiasi

pulsante:

- Luci intermittenti:

riscaldamento (18 sec)

- Si illumina di bianco: pronta

per l'uso

Dopo la fabbricazione le macchine vengono sottoposte a una serie di test completi. È possibile rilevare tracce di

caffè in polvere nell'acqua del risciacquo.

Pulire il contenitore del latte come indicato

alla sezione Pulizia del sistema Rapid

Cappuccino.

Quando si apre l'imballo della macchina, rimuovere la pellicola protettiva, il serbatoio dell'acqua, il vassoio raccogliocce e il contenitore delle capsule usate. Regolare la lunghezza del cavo e fissare quello in eccesso nell'apposito vano sotto la macchina.

Rimuovere l'adesivo sulla griglia.

È possibile registrare la macchina su www.nespresso.com.

Risciacquare la macchina posizionando un contenitore da 500 ml sotto l'erogatore del caffè e premendo il pulsante Lungo.

Ripetere 3 volte.

VORSICHT: Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise, um Stromschlag- und Brandgefahr zu vermeiden. Überprüfen Sie,

dass der Erdungsanschluss nicht unterbrochen ist, wenn die Maschine an die Steckdose angeschlossen wird.

1 Wenn Sie die Maschine auspacken, entfernen Sie die Schutzfolie, den Wassertank, den Restwasserbehälter und den Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln. Passen Sie die Kabellänge an und verstauen Sie die Überlänge im Kabelfach unter der Maschine. Entfernen Sie den Aufkleber vom Rost. Die Kaffeemaschine kann unter www.nespresso.com registriert werden.

2 3

4 Spülen Sie die Kaffeemaschine durch, indem Sie einen 500 ml **5** Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen und die Taste Lungo drücken. Wiederholen Sie dies 3 Mal.

Nach der Produktion werden die Maschinen einer kompletten Testreihe unterzogen. Es könnten sich Spuren von Kaffeepulver im Spülwasser befinden.

Reinigen Sie den Milchbehälter, wie im Abschnitt Reinigung des Rapid Cappucino Systems angegeben.

Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken:

- Lampen blinken:

Aufheizvorgang (18 s)

- Leuchtet weiß: betriebsbereit

Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an. Spülen Sie den Wassertank aus, bevor Sie ihn bis zur maximalen Markierung mit Trinkwasser füllen.

DE

IT

41

Erster Gebrauch

Primo utilizzo Immagine senza etichetta 1 sec

> 3 sec

DESCALING

CLEAN

0

1

2

3

4

IMPORTANTE: la modalità Menu si chiude automaticamente dopo 30 secondi se non viene eseguita alcuna azione. Può essere chiusa manualmente premendo il pulsante bevanda al latte per 3 secondi.

Porre l'etichetta di indicazione della durezza dell'acqua, presente nella prima pagina del presente manuale, sotto l'acqua corrente per 1 secondo.

Premere il pulsante bevanda al latte per 3 secondi per entrare in modalità Menu: le spie di decalcificazione e pulizia iniziano a lampeggiare.

Il numero di quadratini rossi indica il livello di durezza dell'acqua.

Premere il pulsante Espresso.

Rimuovere il contenitore del latte e accendere la macchina.

Entro 15 secondi, è possibile impostare il valore desiderato premendo il pulsante corrispondente (vedi tabella sotto). I pulsanti lampeggiano 3 volte rapidamente per confermare il nuovo valore. La macchina esce automaticamente dal Menu e ritorna alla modalità macchina pronta.