

Le icone di stato di Apple Watch

Le icone di stato, nella parte superiore dello schermo, ti forniscono informazioni su Apple Watch.

Icona di stato

Significato

Icona notifica

Hai una notifica non letta. Scorri verso il basso sul quadrante per leggerla.

Icona di carica

Apple Watch è in carica.

Icona batteria scarica

La batteria di Apple Watch è scarica.

Icona modalità “Risparmio energetico”

La modalità “Risparmio energetico” è attiva.

Icona del lucchetto

Apple Watch è bloccato. Tocca per inserire il codice e sbloccare.

Icona “Blocco quando in acqua”

“Blocco quando in acqua” è attivo e lo schermo non risponde ai tocchi. Premi e ruota la Digital Crown.

Icona della funzionalità “Non disturbare”

La funzionalità “Non disturbare” è attivata. Le chiamate e gli avvisi saranno in modalità silenziosa e non illumineranno lo schermo; le sveglie saranno comunque attive.

Icona della full immersion Personale

La full immersion Personale è attivata.

Icona della full immersion Lavoro

La full immersion Lavoro è attivata.

Icona della full immersion Sonno

La full immersion Sonno è attivata.

Icona “Uso in aereo”

La modalità “Uso in aereo” è attivata. La connessione wireless non è attiva, ma le funzionalità che non utilizzano tale connessione sono comunque disponibili.

Icona modalità Spettacolo

La modalità Spettacolo è attivata. Apple Watch entra in modalità silenziosa e lo schermo non si illumina quando alzi il polso.

Icona Allenamento

È in corso un allenamento. Per terminare l'allenamento, consulta Terminare e rivedere l'allenamento su Apple Watch.

Nessuna icona cellulare — Solo su Apple Watch con servizio cellulare

Apple Watch con servizio cellulare ha perso la connessione alla rete cellulare. Consulta Utilizzare Apple Watch con una rete cellulare.

Icona iPhone non connesso

Apple Watch ha perso la connessione con l'iPhone a cui è abbinato. Ciò accade quando Apple Watch non è abbastanza vicino ad iPhone oppure quando è attivata la modalità “Uso in aereo”. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo del supporto Apple Se Apple Watch non è connesso o abbinato all'iPhone.

Icona “iPhone connesso”

Apple Watch è connesso all'iPhone a cui è abbinato.

Icona indicatore di posizione

Un'app su Apple Watch sta utilizzando la localizzazione.

Icona Wi-Fi

Apple Watch è connesso a una rete Wi-Fi conosciuta.

Icona attività wireless

Esiste attività wireless o è in corso un processo attivo.

Icona microfono

Il microfono è attivo.

Icona LTE

Apple Watch è connesso a una rete cellulare. Il numero di barre verdi indica la potenza del segnale.

Icona Walkie-Talkie

Ti sei reso disponibile per essere raggiunto su Walkie-Talkie. Tocca l'icona per aprire l'app Walkie-Talkie. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo del supporto Apple Icone di stato e simboli su Apple Watch.

Consulta anche

Utilizzare Centro di Controllo su Apple Watch