

## Reset completo di Siri (anche da iCloud).

### Obiettivo:

Ripristinare il corretto funzionamento di Siri quando non risponde o dà problemi.

---

#### 1 Disattivare Siri.

- Apri **Impostazioni**.
- Scorri verso destra fino a **“Siri”** e fai doppio tap.
- Individua **“Ehi Siri”** e fai doppio tap per disattivarlo.
- Disattiva anche:
  - **“Tasto laterale per Siri”**.
  - **“Consenti a Siri quando bloccato”**.

Se compare un avviso, esplora lo schermo e attiva il pulsante **“Disattiva Siri”**.

---

#### 2 Disattivare Siri da iCloud.

- Torna indietro con il gesto “della gomma” (due dita a formare una Z)
- Tocca il tuo nome. (ID Apple) in alto.
- Entra in **iCloud**.
- Scorri fino all’elenco delle app.
- Cerca **“Siri”**.
- Fai doppio tap per disattivarlo.

Questo interrompe la sincronizzazione dei dati di Siri.

---

#### 3 Riavviare l’iPhone.

- Premi e tieni premuti:
  - Tasto laterale + uno dei tasti volume.
- Con VoiceOver attivo:
  - Seleziona **“Spegni”** e fai doppio tap.
- Riaccendi l’iPhone dopo qualche secondo.

#### 4 Riattivare Siri.

- Torna in **Impostazioni > Siri**.
- Riattiva:
  - **“Ehi Siri”**.
  - **“Tasto laterale per Siri”**.

Segui la configurazione guidata per la voce.

---

#### 5 Riattivare Siri su iCloud.

- Vai in **Impostazioni > [tuo nome] > iCloud**.
- Riattiva **Siri**.

---

**Risultato.**

Siri viene completamente reimpostata, inclusi i dati sincronizzati, migliorando stabilità e risposta.