

Riavvio forzato:

il riavvio forzato è una modalità, che si utilizza sui prodotti mobili di casa Apple, quando c'è una piccola disfunzione di sistema temporanea legata ad una motivazione a noi sconosciuta, oppure conosciuta alla quale non vi è una spiegazione.

una soluzione  
per ovviare il problema!

Come avviene il riavvio forzato?

Tale manovra è diversa a seconda del modello del dispositivo che possediamo.

ecco l'elenco completo:

se dobbiamo effettuare un riavvio forzato sui seguenti modelli di iPhone:

,  
procedere in questo modo per gli  
iPhone 6s, 6s plus, se prima generazione e i modelli precedenti;

la manovra va fatta tenendo  
premuti il tasto home + quello di accensione per 12 secondi, e poi rilasciare.

in tal modo il device si riavvierà.

per quanto riguarda gli iPhone 7e7 plus la manovra è la seguente:

vanno tenuti premuti contemporaneamente  
tasto volume meno con il tasto di accensione per 12 secondi.

Per quanto riguarda iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro,  
iPhone 11 Pro max, iPhone 12e 12 Pro, iPhone SE 2020 e 2022, iPhone 13, 13 Pro, 14, 14 Pro e Max,

procedere in questo modo:

premere e rilasciare in sequenza e  
velocemente volume più, volume meno e poi premere il tasto d  
accensione per 12 secondi e rilasciare.

Attenzione: il riavvio forzato è da fare con Estrema cautela e mai abusarne,  
al telefono non fa bene, seppure a volte sia obbligato usarlo per sbloccare!!!