

Riavvio forzato:

il riavvio forzato è una modalità, che si utilizza sui prodotti mobili di casa Apple, quando c'è una piccola disfunzione di sistema temporanea legata ad una motivazione a noi sconosciuta, oppure conosciuta alla quale non vi è una spiegazione e una soluzione

per ovviare il problema

Come avviene il riavvio forzato?

Tale manovra è diversa a seconda del modello del dispositivo che possediamo;

ecco l'elenco completo:

se dobbiamo effettuare un riavvio forzato sui seguenti modelli di iPhone:

procedere in questo modo per i modelli

iPhone 4, 4s, 5, 5C 5S 6, 6 plus, 6s, 6 s plus e se prima generazione;

la manovra va fatta tenendo

premuti il tasto home + quello di accensione per 12 secondi, e poi rilasciare

in tal modo il device si riavvierà;

per quanto riguarda gli iPhone 7 e 7 plus la manovra è la seguente: vanno tenuti premuti contemporaneamente il tasto volume meno più il tasto di accensione per 12 secondi;

Per quanto riguarda iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro,

iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 e 12 Pro e iPhone SE 2020 e 2022, iPhone 13, 13 Pro, 14, 14 Pro e Max

procedere in questo modo: premere e rilasciare

velocemente volume più, in sequenza fare lo stesso per il volume meno e poi premere solamente il tasto di accensione per 12 secondi e poi rilasciare.

Attenzione: il riavvio forzato è da fare con Estrema cautela e mai abusarne,

al telefono non fa bene seppure a volte sia obbligato usarlo per sbloccarlo!!!