

Usare Tenda schermo con VoiceOver per Apple Watch

Se usi VoiceOver sul tuo dispositivo, Tenda schermo ti permette di spegnere il display per ottenere più privacy o se non ne hai bisogno per l'uso del dispositivo.

Quando la funzione Tenda schermo è attiva, il dispositivo e la navigazione con VoiceOver restano attivi, anche se il display è spento.

Usare Tenda schermo su Apple Watch

Usa l'iPhone per attivare Tenda schermo per l'Apple Watch:

Sull'iPhone, apri l'app Apple Watch, poi tocca il pannello Apple Watch.

Tocca Accessibilità > VoiceOver > Tenda schermo. Questa Impostazione mantiene attiva la funzione Tenda schermo quando VoiceOver è attivo.

Per disattivare Tenda schermo, ripeti questi passaggi.

Puoi acquisire istantanee dello schermo del dispositivo anche quando la funzione Tenda schermo è abilitata.