

Guida: Configurare AssistiveTouch su Apple Watch.

Cosa serve

- Apple Watch Series 4 o successivi.
 - watchOS 8 o successivo installato.
 - iPhone collegato.

Come attivare AssistiveTouch Dal tuo iPhone:

1. Apri l'app Watch .
2. Tocca Accessibilità .
3. Scorri fino a AssistiveTouch .
4. Tocca AssistiveTouch e poi attivalo (il primo interruttore).

Oppure direttamente dall'Apple Watch:

1. Apri Impostazioni sull'Apple Watch.
2. Vai su Accessibilità .
3. Tocca AssistiveTouch .
4. Attivalo.

Come configurare i gesti personalizzati Una volta attivato AssistiveTouch:

1. Torna nella schermata di AssistiveTouch .
2. Tocca Gest manuali .
3. Qui puoi configurare i gesti principali:
 - Pizzica (chiudere pollice e indice)
 - Doppio pizzico (due pizzichi veloci)
 - Chiudi il pugno (stringere la mano)
 - Doppio pugno (due pugni rapidi)

Per ogni gesto puoi scegliere un'azione da associare , ad esempio:

- Scorrere avanti
 - Aprire il Centro notifiche
 - Tornare alla Home
 - Aprire il Dock
 - Attivare Siri
 - E molto altro!

Consiglio pratico: Se usi VoiceOver , puoi assegnare ai gesti azioni che aiutano a navigare più facilmente, ad esempio: “scorri avanti”, “seleziona”, “attiva elemento”.

Come usare AssistiveTouch con VoiceOver

- Quando AssistiveTouch è attivo, basta eseguire il gesto (pizzico, pugno, ecc.) per compiere l'azione scelta.
 - Puoi anche usare un menu fluttuante (Accesso rapido) per scegliere comandi aggiuntivi.
 - In combinazione con VoiceOver, questi gesti possono rendere la navigazione ancora più veloce senza toccare direttamente lo schermo.

Scorciatoia veloce Vuoi attivare/disattivare AssistiveTouch al volo?

- Imposta la Scorciatoia Accessibilità :
 1. Su iPhone, in Watch > Accessibilità > Scorciatoia Accessibilità.
 2. Scegli AssistiveTouch (oppure puoi combinarlo con VoiceOver).
 3. Ora facendo triplo clic sulla Digital Crown , puoi attivare/disattivare AssistiveTouch!